

Seminarraum A5,6 B316



Beamer



Vorhandene Anschlüsse



Bedienfeld





Multimediale Ausstattung B 316

Die technische Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenfeld rechts auf dem Pult. Sollte der Beamer nach dem Einschalten die angewählte Quelle (PC, Laptop, etc.) nicht direkt anzeigen, wählen Sie bitte die Quelle erneut an.

Beamer: Der Beamer wird über die **ON/Off** Tasten am **Tastenfeld** auf dem Pult **ein- und ausgeschaltet**.

Laptop: Ein Laptop kann an den Kabeln auf dem Pult angeschlossen werden.

Für analog VGA wählen Sie bitte am **Tastenfeld** auf dem Pult die Quelle **Laptop**




Für digital HDMI wählen Sie bitte am **Tastenfeld** auf dem Pult die Quelle **HDMI**



(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)

Hörsaal-PC: Für den Hörsaal-PC wählen Sie bitte am **Tastenfeld** auf dem Pult die Quelle **PC**

Lautstärke: Die Lautstärke von PC-Ton und Laptoton kann über den **Volumeregler** am **Tastenfeld** auf dem Pult eingestellt werden.
HDMI- Tonwiedergabe wird unterstützt.

Hotline: Die Hörsaal Hotline erreichen Sie unter  : **2001** oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Schlüssel: bzw. Antrag erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin