

Seminarraum B6, A2.03



Vorhandene Anschlüsse (VGA Kabel vorhanden, HDMI und Audio muss bei Bedarf selbst mitgebracht werden)



Bedienfelder



Leinwand – und Lautstärkeschalter



Anleitung

Multimediale Ausstattung B6 A 203

Die **technische Bedienung** im Raum erfolgt über das **Tastenfeld im Brüstungskanal** Fensterseite rechts.



Beamer:

Der Beamer wird über die **ON /Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein und ausgeschaltet**.

Laptop:



Ein Laptop kann am VGA Kabel im Brüstungskanal angeschlossen werden. Für analog VGA muss auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **Laptop** gewählt werden.

Für digital HDMI kann ein eigenes Kabel im **Anschlussfeld** auf die HDMI Buchse eingesteckt werden. Auf dem **Tastenfeld** bitte die Bildquelle **HDMI** auswählen.



(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die **Tastenkombination Taste FN** (gedrückt halten) + **F5, F10,...** (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet).

Stromversorgung:

Bitte benutzen Sie für Ihre Präsentation über Laptop zur Stromversorgung ausschließlich die mit **Laptop** bezeichneten **Steckdosen**.

Audio:

Für analog Ton kann ein eigenes Audiokabel im **Anschlussfeld** auf die **Miniklinkenbuchse** neben dem VGA /HDMI Anschluss eingesteckt werden. Bei Verwendung von HDMI ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich. Die Lautsprecher **schalten** Sie im Brüstungskanal **ein**. Die Lautstärkeregelung erfolgt über Ihr Laptop. Aktivieren Sie bei Bedarf unter Lautsprecher Wiedergabegeräte Kopfhörer, bzw. HDMI (Projektor) bei Verwendung von HDMI.



Hotline:

Hotline-Nummer: -2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de