

Seminarraum B6 D 007 (27-29 Werkstattgebäude rechter Raum)



Pultansicht



vorhandene Anschlüsse VGA, HDMI und Audioklinke



Tastenbedienfeld



Anleitung

Multimediale Ausstattung B6 Raum D 007

Die technische Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenfeld rechts auf dem Pult. Sollte der Beamer nach dem Einschalten die angewählte Quelle (Laptop, etc.) nicht direkt anzeigen, wählen Sie bitte die Quelle erneut an.

Beamer: Der Beamer wird über die „ON/Off“ Tasten am **Tastenfeld** rechts auf dem Pult **ein- und ausgeschaltet**.

Laptop: Ein Laptop kann an den Kabeln auf dem Pult angeschlossen werden.



Für analog VGA muss auf dem **Tastenfeld** „Laptop“ gewählt werden.

Für digital HDMI muss auf dem **Tastenfeld** „HDMI“ gewählt werden.

(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280x800/60Hz)

Lautstärke: Die Lautstärke kann am **Volumeregler** auf dem Tastenfeld eingestellt werden.

Der Laptoton kann über HDMI oder über dem auf dem Pult liegenden 3,5mm Klinkenanschluss ausgegeben werden.

Aktivieren Sie bei Bedarf am Laptop unter Lautsprecher /Wiedergabegeräte (rechter Mausklick auf Lautsprechersymbol) als Wiedergabegerät Kopfhörer, bzw. bei Verwendung von HDMI Wiedergabegerät HDMI (Projektor).

Hotline: **Hotline-Nummer: 2001**
oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Schlüssel: sowie einen Schlüsselantrag erhalten Sie an der Pforte Ostflügel oder bei Ihrer Fakultätssekretärin