



Raumansicht nach vorne

Raum-Info

- 18 Sitzplätze
- Fläche: 39,11m²
- 1.OG
- LAN/WLAN verfügbar



Raumansicht



Anschlussfeld im Brüstungskanal



Bedienfeld im Brüstungskanal



Vorhandene Anschlüsse



Schalter für Leinwand und Lautsprecher



Die Bedienung des Projektors erfolgt über das Bedienfeld im Brüstungskanal rechts vorne.

Der Anschluss ihres Endgeräts an die Projektion erfolgt über die Kabel auf dem Pult.



Beamer An/Aus
Quellenauswahl
Lautstärkeregelung



HDMI USB-C LAN

Projektor

Der Projektor wird mit den Tasten **BEAMER ON** und **BEAMER OFF** ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Initialisierungs- bzw. Abschaltphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein **HDMI-** und **USB-C-Anschluss** zur Verfügung. Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie **HDMI** oder **USB-C** auf dem Bedienfeld.

Ausgang am Notebook aktivieren

WIN: Windows + P > Duplizieren oder Erweitern
MAC: Einstellungen > Displays > Spiegeln oder Erweitern

Audio

Für die Tonwiedergabe ist der Raum mit Lautsprechern ausgestattet. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten **Vol+** bzw. **Vol-** am Bedienfeld. Der Ton wird automatisch über den HDMI- oder USB-C Anschluss mit übertragen. Für reine Tonwiedergabe kann zusätzlich ein **eigenes** Audiokabel (3,5mm Klinke) benutzt werden.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor **ausschalten**. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. **Danke!**



Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

