

Hörsaal A5,6 B 317


Raumansicht




Pultansicht



Vorhandene Anschlüsse



Tastenbedienfeld



Medienschrank



Anleitung

Multimediale Ausstattung B 317

Die technische Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenfeld rechts auf dem Pult.

Beamer:

Der Beamer wird über die **ON /Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein - und ausgeschaltet**.

Laptop:

Ein Laptop kann an den Kabeln auf dem Pult angeschlossen werden.



Für analog VGA wählen Sie auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **VGA**.

Für digital HDMI wählen Sie auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **HDMI**.

DVD:

Den DVD-Player finden Sie im rechten Unterschrank. Zur Bedienung nutzen Sie bitte die ebenfalls dort befindliche **Fernbedienung**. Bitte wählen Sie auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **DVD**.

Lautstärke:

Die Lautstärke kann über den **Volumeregler** auf dem **Tastenfeld** eingestellt werden.

Hotline:

Telefon: -2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Schlüssel:

bzw. Antrag erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin