

FUCHS Festsaal O 138



Beamer hinten



Ansicht der Technikbedieneinheiten




Anschlussstableau Audio geschlossen / offen



Medienschrank



HDMI Anschluss



Kabel und Zubehör



Die seitlich im Saal befindlichen Raummikrofone
Können Sie mit dem in der Schublade befindlichen USB Kabel



Auf einer Seite mit Ihrem Laptop und
auf der andern Seite mit der hier
abgebildeten Breakoutbox verbinden.

In Ihrer Zoomsession wählen Sie unter
Mikrofone dann bitte das Echo Cancelling
Speakerphone HDL 300 aus

Anleitung technische Bedienung

Multimediale Ausstattung O138

Beamer:



Der Beamer wird am Umschalter im Technischrank
ein- und ausgeschaltet.

Laptop VGA:



Der Anschluss befindet sich rechts
am Umschalter. Ein VGA-Kabel
liegt in der Schublade. Die Anwahl
erfolgt mit der Taste **Laptop**.



Laptop HDMI:



Ein Laptop kann an dem HDMI-Kabel oben im Schrank
angeschlossen werden.
Die Anwahl erfolgt mit der Taste **HDMI**.

(bestes Ergebnis mit einer Auflösung von 1280 x 800)

DVD:

Die Anwahl erfolgt mit der
Taste **DVD**. Die Bedienung
erfolgt direkt am Gerät.
Für erweiterte Funktionen
liegt eine Fernbedienung
in der Schublade.



Funkmikrofone:

Zwei Mikrofone befinden sich oben im Schrank.
Zum Ein- und Ausschalten die Taste **On/Off betätigen**.
Nach Gebrauch den Sender **wieder in die Ladeschale**
stellen, bis er einrastet und die LED leuchtet.

Laptop-Ton:

Ein Audio-Kabel befindet sich in der Schublade, der
Anschluss hinter der Wandklappe neben den Lichtschaltern.
Alternativ kann die Tonausgabe auch über HDMI erfolgen.

Lautstärke:

Die Lautstärke der einzelnen Quellen kann am **Audiomischer**
im Technischrank geregelt werden. (siehe Beschriftung).

Hotline:

Bei Problemen oder Fragen zur multimedialen Ausstattung
bitte die **Hotline-Nummer: -2001** anrufen oder eine mail an:
mmproblem@rz.uni-mannheim.de

Schlüssel:

so wie Schlüsselantrag erhalten Sie an der Pforte im
Ostflügel oder bei Ihrer Fakultätssekretärin