


Seminarraum A5,6 C116



Vorhandene Anschlüsse



Fernbedienung



Anleitung

Die Steuerung des Beamers erfolgt über die am Tafelplaton befindliche Fernbedienung.

Bitte drücken Sie die Fernbedienung etwas seitlich stehend, damit die Sie den Infrarotstrahl zum Beamer nicht verdecken.



Zum Einschalten drücken Sie bitte auf die blaue Taste links oben.

Über die Taste Source Search lässt sich das angeschlossene Eingangssignal suchen (Computer 1 (VGA) / HDMI 1)

Für den **Ton** nutzen Sie bitte bei Darstellung über **VGA** Anschluss das zusätzliche **Klinkekabel** im Kopfhörerausgang Ihres Laptops.

(Wiedergabegerät Audio auf Lautsprecher als Standard Haken setzen)

Bei Darstellung über HDMI können Sie auch die Tonwiedergabe über den Beamer nutzen, regeln Sie dazu bitte die Tonwiedergabe über die **Volume-symbole** auf der Fernbedienung.

(Wiedergabegerät Audio auf Epson Projektor als Standard Haken setzen)

Lautsprecher AN / AUS

