


## Seminarraum A5/6 C 217




**Pultansicht**



**Anschlüsse VGA, HDMI und Audioklinke**



**Tastenbedienfeld**





### Multimediale Ausstattung A5/6 C 217

Die technische Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenfeld rechts auf dem Pult. Sollte der Beamer nach dem Einschalten die angewählte Quelle (Laptop, etc.) nicht direkt anzeigen, wählen Sie bitte die Quelle erneut an.

**Beamer:** Der Beamer wird über die „ON/Off“ Tasten am **Tastenfeld** rechts auf dem Pult **ein- und ausgeschaltet**.

**Laptop:** Ein Laptop kann an den Kabeln auf dem Pult angeschlossen werden.



Für analog VGA muss auf dem **Tastenfeld** „Laptop“ gewählt werden.



Für digital HDMI muss auf dem **Tastenfeld** „HDMI“ gewählt werden.

*(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280x800/60Hz)*

**DVD:** Den DVD –Spieler finden Sie im rechten Unterschrank. Zur Bedienung nutzen Sie bitte die ebenfalls dort befindliche **Fernbedienung**. Bitte wählen Sie auf dem Tastenfeld „DVD“.

**Lautstärke:** Die Lautstärke kann am **Volumeregler** auf dem Tastenfeld eingestellt werden.

Der Laptopton kann über HDMI oder über dem auf dem Pult liegenden 3,5mm Klinkenanschluss ausgegeben werden.

**Hotline:** Hotline-Nummer: 2001  
oder [mmproblem@rz.uni-mannheim.de](mailto:mmproblem@rz.uni-mannheim.de)

**Schlüssel:** sowie einen Schlüsselantrag erhalten Sie an der Pforte Ostflügel oder bei Ihrer Fakultätssekretärin