





Raumansicht nach vorne. Im Brüstungskanal links der Leinwand befinden sich Anschluss- sowie Tastenbedienfeld und der Schalter für die Lautsprecher

Raum-Info


- Seminarraum mit loser Bestuhlung
- 15 Sitzplätze
- Fläche: 54,10 m²
- Fensterfront Nord-Ost Seite
- 3. OG, Zugang zum Fahrstuhl ebenerdig
- Ein HDMI-Kabel (und gegebenenfalls ein Audio Klinken-Kabel) müssen selbst mitgebracht werden.
- Ein VGA-Anschlusskabel ist vorhanden
- LAN/WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten



Lautsprecher Anschlussfelder Tastenbedienfeld



HDMI VGA Klinke Anschlussfelder links im Brüstungskanal



Bedienfeld für den Projektor links im Brüstungskanal



Schalter für die Lautsprecher links im Brüstungskanal



Taster für Licht und Jalousien rechts neben der Eingangstür

Der Anschluss der Geräte und die Bedienung des Projektors erfolgen über das Anschluss- und Bedienfeld im Brüstungskanal links vorne neben der Tafel. Dort befinden sich auch die Schalter für die Lautsprecher. Die Schalter für Licht und Jalousien finden Sie rechts neben der Eingangstür.



Projektor

Mit ON/OFF wird der Projektor einbeziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.



Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und VGA-Anschluss zur Verfügung. Ein VGA-Kabel ist vorhanden, **ein passendes HDMI-Kabel wird im Raum nicht zur Verfügung gestellt**, da es zu oft beschädigt oder entwendet wird. Es kann aber in der Medientechnik Ausleihe in B6, 30-32 Raum 407 dauerhaft ausgeliehen werden.

Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder VGA auf dem Bedienfeld.

Audio

Um den Ton eines Videos oder einer Präsentation wiederzugeben bitte die **Lautsprecher mit dem Schalter einschalten** (Kontrollleuchte leuchtet). Wenn ein Gerät über HDMI angeschlossen ist, wird der Ton mit dem HDMI-Kabel automatisch übertragen. Beim Anschluss über VGA ist die Verwendung eines zusätzlichen Kabels notwendig (Stereoklinke 3,5mm, bitte selbst mitbringen). Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten VOL + und VOL - . Falls Sie nur Ton, z.B. von einem MP3 Player wiedergeben möchten, müssen Sie trotzdem den Projektor einschalten und VGA wählen.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor **ausschalten** . Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. **Danke!**



Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht? Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001** Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

