


## Seminarraum B6, C 4.01



**Vorhandene Anschlüsse** (VGA Kabel vorhanden, HDMI und Audio muss bei Bedarf selbst mitgebracht werden)





## Multimediale Ausstattung B6 C 4.01

Die **technische Bedienung** im Raum erfolgt über das **Tastenfeld** im **Brüstungskanal** Fensterseite links.

### Beamer:

Der Beamer wird über die **ON /Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein und ausgeschaltet**.

### Laptop:

Ein Laptop kann am **VGA** Kabel im Brüstungskanal angeschlossen werden. Für analog **VGA** muss auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **Laptop** gewählt werden.



Für digital **HDMI** kann ein eigenes Kabel im **Anschlussfeld** auf die **HDMI** Buchse eingesteckt werden. Auf dem **Tastenfeld** bitte die Bildquelle **HDMI** auswählen.

*(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)*

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die **Tastenkombination Taste FN** (gedrückt halten) + **F5, F10,...** (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet). Oder über die **Windows Taste + P** Bildschirm doppelt auswählen

### Audio:

Für analog Ton kann ein eigenes Audiokabel im **Anschlussfeld** auf die **Miniklinkenbuchse** unter dem **VGA/HDMI** Anschluss eingesteckt werden. Bei Verwendung von **HDMI** ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich.

Die Lautstärkeregelung erfolgt über das Tastenbedienfeld. Aktivieren Sie bei Bedarf am Laptop unter Lautsprecher /Wiedergabegeräte (rechter Mausklick auf Lautsprechersymbol) als Wiedergabegerät **Kopfhörer**, bzw. bei Verwendung von **HDMI** Wiedergabegerät **HDMI (Projektor)**.

### Hotline:

**Hotline-Nummer: -2001** oder [mmproblem@rz.uni-mannheim.de](mailto:mmproblem@rz.uni-mannheim.de)