


Hörsaal B6 30-32 Raum 008.3



Anschluss Pult im Bodentank



Pult am Bodentank angeschlossen



Vorhandene Anschlüsse im Pult




Steuerung



Schalter für Leinwand Licht und Verdunklung





Multimediale Ausstattung B6 008.3

Für das Öffnen/Schließen der Trennwand und den Anschluss des Pultes am Bodentank ist der **Hausdienst** zuständig. Hierzu kontaktieren Sie im Bedarfsfall bitte die **Hausmeister in A5/6** Gebäudeteil B im Erdgeschoss.

Unabhängig von den Trennwänden lassen sich alle Präsentationsfunktionen **immer** über das **Tastenbedienfeld** im Raum, **sowie** auch über das **Touchpanel in 008.2**, bei Auswahl der entsprechenden Raumnutzung bedienen.

Bedienung über das **Tastenbedienfeld** im **Medienwandschrank** (l. d. Lüftung)



Bedienung über das **Touchpanel** im **Raum 008.2** (l.d.Tür)



siehe Anleitung Raum 008.2

Beamer: Einschalten mit der Taste **Power ON**, ausschalten mit **Power Off**.

Laptop: Ein Laptop kann am VGA Kabel  auf dem Pult angeschlossen werden. Bitte wählen Sie **VGA** auf dem Tastenfeld aus.

Für HDMI  schließen Sie bitte Ihr **eigenes HDMI-Kabel** auf dem Pult an. Bitte wählen Sie **HDMI** auf dem Tastenfeld aus.



(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)
Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet/dupliziert werden. Dies erfolgt in der Regel über die Tastenkombination  + P

Audio: Für analog Audio schließen Sie Ihr **eigenes Audiokabel** a. d. Pult an und wählen Sie **VGA**. (HDMI-Audio funktioniert direkt mit **HDMI**) Zur Lautstärkeregelung wählen Sie zuerst **Music** oder **Mikrofon** auf dem Tastenfeld und drehen anschließend den **Volume Knopf**.



Raumfunktionen: Leinwand, Licht und Verdunklung bedienen Sie über die Schalter links neben der Eingangstür

Hörsaal-Support: (0621-181)-2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de