


W 114



Anschlussfeld



Tastenbedienfeld



Multimediale Ausstattung W 114

Die **technische Bedienung** im Raum erfolgt über das **Tastenfeld** im **Dozententisch** Fensterseite links.



Beamer:

Der Beamer wird über die **ON /Off** Tasten auf dem **Tastenfeld ein und ausgeschaltet**.

Laptop:



Ein Laptop kann am **VGA** Kabel im **Anschlussfeld** angeschlossen werden. Für analog **VGA** muss auf dem **Tastenfeld** die Bildquelle **VGA** gewählt werden.



Für digital **HDMI** kann ein eigenes Kabel im **Anschlussfeld** auf die **HDMI** Buchse eingesteckt werden. Auf dem **Tastenfeld** bitte die Bildquelle **HDMI** auswählen.



(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die **Tastenkombination Taste FN** (gedrückt halten) + **F5, F10,...** (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet).

Audio:

Ein eigenes Audiokabel kann im **Anschlussfeld** auf die **Miniklinkenbuchse** eingesteckt werden. Die Lautstärkeregelung erfolgt über die Pfeiltasten auf dem Tastenfeld.

Hotline:

Hotline-Nummer: -2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de

