Seminarraum SO 318

Pultansicht

Tastenbedienfeld



Laptopanschlüsse



Medienschrank mit DVD-Player

Anleitung

Schloss Schneckenhof Ost Raum SO 318

Anleitung Medientechnik

Die multimediale Bedienung im Raum erfolgt über das **Tastenbedienfeld** der Hauptprojektion auf dem Pult.



Projektion: Einschalten mit der Taste **BEAMER ON**, ausschalten mit **BEAMER OFF**.

Laptop HDMI **und USB-C** **(nur für Geräte mit Bildausgabe über USB-C, keine Ladefunktion).**

In diesem Raum stehen eine **HDMI-** und eine **USB-C** Schnittstelle zur Verfügung. Sie können dort Ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet, ggf. mit entsprechendem Adapter) am jeweiligen **Kabel auf dem Pult** anschließen. Drücken Sie dann auf dem **Tastenfeld HDMI** oder **USB-C**.

Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!

Wenn kein Bild übertragen wird, müssen Sie den Ausgang von Ihrem Laptop aktivieren. Unter Windows drücken Sie "Windows" + P, und wählen dann **"Duplizieren"** oder **"Erweitern"** aus. Beim Mac gehen Sie über **Einstellungen** > **Displays** > **Extron Scaler** und wählen dann **"Spiegeln"** oder **"Erweiterte Darstellung"**.

DVD: Im Technikschrank rechts im Pult befindet sich ein DVD-Spieler, den Sie mit der im Schrank befindlichen **Fernbedienung** nutzen können. Drücken Sie auf dem **Tastenfeld DVD.**

Lautstärke: Der Ton von Laptop sowie DVD wird bei HDMI und USB-C automatisch mit übertragen. Die Lautstärke kann mit dem Drehregler auf dem Tastenfeld eingestellt werden.

Hotline Medientechnik:

(0621-181) **-2001** / mmproblem@uni-mannheim.de

(Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support:
0621-181-2000 oder itsupport@uni-mannheim.de)

Schlüssel: Erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin.

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert:3. März 2025